

## PUITUSTE PAIGALDUSJUHEND

OÜ Parila Klaas, Westmeri 2 Haapsalu Eesti Vabariik; tel 4720868; faks 4720866; [parila.klaas@mail.ee](mailto:parila.klaas@mail.ee); [www.parila-klaas.ee](http://www.parila-klaas.ee)

### Paigaldusjuhend

1. Kontrolli kas ava millesse asud ust paigaldama on piisava suurusega lengist s.o. 15-40mm suurem lengi gabariitmõõtudest.
2. Kontrolli et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeeri ava.
3. Paigalda ukseleht avasse ja fikseerige puit kiiludega täisnurkselt vertikaal asendisse, jälgi et lävepaku alune pind oleks sile ja loodis, vajadusel toesta lävepakualune puit kiiludega vältimaks tema hilisemat läbivajumist pealeastumisel.
4. Märgi montaaži avade asukohad seinale, puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid. Puitkonstruktsiooni korral võib lengi fikseerida kiiludega ja kohe kinnitada kruvidega. Kontrolli lengi diagonaal mõõtusid, vajadusel korrigeeri.
5. Paigalda leng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse. Fikseeri leng kruvidega, diameetriga 7,5mm- 8tk) seinavahelise avasse jälgides lengi külpuude sirgust pika loodiga, kontrolli diagonaal mõõtusid.
6. Aseta ukseleht hingedele ja kontrolli ukse vaba liikumist, lukustuse toimimist sulgemist, vajadusel reguleeri kruvide abil lengi asendit ja hingedest ukselehe kõrgust, vajadusel reguleeri.
7. Kui uks on ukseulguriga, kinnita lahtiühendatud ukseulguri varras ja kontrolli sulguri toimimist, vajadusel reguleeri vastavalt juhendile.
8. Tihenda ukselehti ja seinavaheline pilu montaaživahuga. Tuletõkkeustel kasuta spetsiaalset montaaživahetu Soudaform 1KFR või kivivilla tihendades korralikult kõik pilud tervel ukselehti perimeetril. Järgi vahu kasutusjuhendit. Liigse vahu laskmisel lengi ja seinavahelisele on oht, et vahu kõvenedes leng deformeerub, selle vältimiseks asetage enne vahu laskmist lengikülpuude vahele 1-2 horisontaaltugipuu, jälgi et toe otsad ei kahjustaks lengi viimistlust.

- Paigalda toeotse alla =1mm lainepapp. Soovitatav tuge hoida kuni vahu täieliku kõvastumiseni.
9. Paigalda piireliistud või kivisente puhul krohvida ja viimistleda ava paleservad , kattes eelnevalt lengiservad maalriteibiga. Maalriteip eemalda kohe peale tööde lõpetamist, vältimaks selle kinnikleepumist.
  10. Kontrolli veelkord ukse vabaliikumist ja lukusulgemist. Vajadusel reguleeri ukselehe asendit hingedes asetsevate reguleerkruvide abil.

Parila Klaas OÜ